

t



asinatest.
ottides, espressomasinates,
kõhvimasinates ja muides majapidamisseadmetes, milles katlakivi settib.

RAKENDUS:

- igasugused kohvimasinad, veekeetjad
- pesumasinad, nõudepesumasinad, katlad, küttekehad, veemahutid jne.
- vannitoa valamud, dušialused

KOOSTIS:

- > 80% anorgaaniline hape

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.

Ekspressid, nõudepesumasinad jne:

- Kasutage seda vastavalt seadme juhisteile või tehke 2-5% lahus (20-50 g / 1 l) sooja vett (umbes 50 °C).
- Valage seadmesse, mida soovite puhastada, jätke see 20-30 minutiks ja peske hoolikalt puhta joogiveega.

Pesumasinad:

Pange umbes 150g (6 köögilusikatäit) toodet pulbrikonteinerisse ja laske pesutsüklit 60 °C juures.

Hoiatus: Ärge kasutage galvaniseerimiseks ja pesemise ajal.

t

- Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontakti eemaldamine läätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele